

# STUDIO BULL 電源の概要

バトン電源とフロア電源があります。

## ●バトン電源

各バトンには以下の電源が施されています (通常、吊り照明で使用しています)。

Ⓛ 100V/30A × 3 回路 (C-30 コン 口数各 2x3=6 口)

常設吊り照明の電源を抜いた場合は必ず現状復帰をお願いします!

## ●フロア電源

1. 撮影・照明用電源 2. 雑用電源コンセント が設置してあります

### 1. 撮影・照明用電源

Ⓛ C-30x2 口 = 各 100V/30A + 100V/20A コンセント ×2 口 =MAX20A

Ⓛ C-30x2 口 = 各 100V/30A + 220V/20A コンセント ×1 口 =MAX20A

### 2. 雑用電源コンセント

Ⓛ 100V/15A 1 回路

※雑用電源は MAX15A しかありませんので容量オーバーにはご注意ください。

